

Segnali utili per la guida - temporanei e da cantiere - autostradali



F.338
USO CORSIE



F.340
USO CORSIE



F.343
VARIAZIONE CORSIE
DISPONIBILI



F.344
VARIAZIONE CORSIE
DISPONIBILI



F.328
PIAZZOLA SU
VIABILITÀ ORDINARIA



F.329
PIAZZOLA PIÙ SOS
AUTOSTRADALE



F.330
TRANSITABILITÀ




F.382
TABELLA LAVORI

aperto ouvert
open geöffnet



F.331
VIA LIBERA PER F.330

aperto ouvert
open geöffnet




F.332
VIA LIBERA CON
OBBLIGO CATENE O
PNEUMATICI DA NEVE
PER F.330

aperto ouvert
open geöffnet



F.333
VIA LIBERA CON CATENE
O PNEUMATICI DA NEVE
RACCOMANDATI
PER F.330

chiuso ferme
closed geschlossen



F.334
STRADA
INTRANSITABILE
PER F.330

chiuso ferme
closed geschlossen



F.335
TRATTO TERMINALE
DALLA STRADA O PASSO
CHIUSSO PER F.330

chiuso ferme
closed geschlossen



F.336
TRATTO TERMINALE
DALLA STRADA O
PASSO CHIUSSO



F.411/a
CORSIA CHIUSA
DI DESTRA



F.411/aa
CORSIA CHIUSA
DI SINISTRA



F.411/ba
CORSIA CHIUSA
DI DESTRA



F.411/ba
CORSIA CHIUSA
DI SINISTRA



F.411/c
CORSIE
CHIUSSO



F.411/d
CORSIE
CHIUSSO



F.412/a
CARREGGIATA
CHIUSSA



F.412/b
RIENTRO IN
CARREGGIATA



F.413/a
CARREGGIATA
CHIUSSA



F.413/b
CARREGGIATA
CHIUSSA



F.413/c
RIENTRO IN
CARREGGIATA